

# **ATENÇÃO** - Manual de Instruções

## **CAIXA DE FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA POTÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE**

- 1º - INSTALE SOMENTE SOBRE BASE SÓLIDA DE CONCRETO, PLANA, LISA, EM NÍVEL E SEM FRESTAS.**
- 2º - A BASE DEVERÁ TER A ÁREA SUPERIOR AO FUNDO DA CAIXA.**
- 3º - TODA A BASE DEVERÁ SER CALCULADA POR UM ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.**
- 4º - ELIMINAR A TRANSMISSÃO DE VIBRAÇÕES DE MOTO BOMBAS PARA A CAIXA D'ÁGUA.**
- 5º - FLANGES DEVEM SER COLOCADOS NOS LOCAIS DETERMINADOS NA CAIXA D'ÁGUA.**
- 6º - A TUBULAÇÃO INSTALADA NA CAIXA D'ÁGUA DEVE FICAR APOIADA EM BASE FIRME E FIXA POR ABRAÇADEIRAS.**
- 7º - TENHA CUIDADO PARA NÃO COLOCAR A CAIXA D'ÁGUA SOBRE PEDAÇOS DE MADEIRAS, FERROS, PEDRAS, ETC., PARA NÃO DANIFICAR A MESMA.**
- 8º - A TAMPA DA CAIXA D'ÁGUA DEVE SER FIXADA COM PARAFUSOS NA MESMA.**
- IMPORTANTE: MANTER O RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DEVIDAMENTE FECHADO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO D'ÁGUA E ACESSO A ELEMENTOS ESTRANHOS NO SEU INTERIOR.**
- 9º - AO INSTALAR A CAIXA D'ÁGUA EM AR LIVRE, FIXA-LÁ POR MEIO DE CABOS DE AÇO NOS GANCHOS DA CAIXA D'ÁGUA E NA BASE DE ASSENTAMENTO DA MESMA.**
- 10º - OS FUROS DEVEM SER FEITOS COM SERRA COPO OU BROCA PARA INSTALAR OS FLANGES NO RESERVATÓRIO.**
- 11º - INSTALE A CAIXA D'ÁGUA EM LOCAL VENTILADO, EVITANDO A CONDENSAÇÃO NAS PAREDES EXTERNAS DA CAIXA D'ÁGUA.**
- 12º - LIMPEZA: LIMPE O RESERVATÓRIO D'ÁGUA INTERNO E EXTERNO A CADA 6 MESES COM PANO ÚMIDO E SABÃO NEUTRO OU CONFORME INDICAÇÃO PELA COMPANHIA DE ÁGUA E SANEAMENTO LOCAL.**
- 13º - GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DESDE QUE A MESMA SIGA O MANUAL DE INSTRUÇÕES.**