


ATENÇÃO - Manual de Instruções



CAIXA D'ÁGUA/TANQUE DE POLIETILENO PARA ÁGUA POTÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE

- 1º - INSTALE SOMENTE SOBRE BASE SÓLIDA DE CONCRETO, PLANA, LISA, EM NÍVEL E SEM FRESTAS.
 - 2º - A BASE DEVERÁ TER A ÁREA SUPERIOR AO FUNDO DO RESERVATÓRIO.
 - 3º - TODA A BASE DEVERÁ SER CALCULADA POR UM ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.
 - 4º - ELIMINAR A TRANSMISSÃO DE VIBRAÇÕES DE MOTO BOMBAS PARA O RESERVATÓRIO.
 - 5º - FLANGES DEVEM SER COLOCADOS NOS LOCAIS DETERMINADOS NO RESERVATÓRIO, OS CANOS DEVEM SER FIXADOS EM FORMATO DE "U" QUANDO INTERLIGADOS CONFORME ILUSTRAÇÃO.
 - 6º - A TUBULAÇÃO INSTALADA NO RESERVATÓRIO DEVE FICAR APOIADA EM BASE FIRME E FIXA POR ABRAÇADEIRAS.
 - 7º - TENHA CUIDADO PARA NÃO COLOCAR O RESERVATÓRIO SOBRE PEDAÇOS DE MADEIRAS, FERROS, PEDRAS, ETC., PARA NÃO DANIFICAR O MESMO.
 - 8º - O FECHAMENTO DA TAMPA POSSUI UM SISTEMA DE TRAVAMENTO QUE DISPENSA PARAFUSOS PARA FECHAR. ENCAIXAR A TAMPA E PRESSIONAR.
- IMPORTANTE:** MANTER O RESERVATÓRIO D'ÁGUA POTÁVEL DEVIDAMENTE FECHADO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO D'ÁGUA E ACESSO A ELEMENTOS ESTRANHOS NO SEU INTERIOR.
- 9º - OS FUROS DEVEM SER FEITOS SOMENTE COM SERRA COPO PARA INSTALAR OS FLANGES NO RESERVATÓRIO. NÃO DEIXAR FOLGA ENTRE O FLANGE E O FURO.
 - 10º - INSTALE O RESERVATÓRIO EM LOCAL VENTILADO, EVITANDO A CONDENSAÇÃO NAS PAREDES EXTERNAS DO RESERVATÓRIO.
 - 11º - **LIMPEZA:** LIMPE O RESERVATÓRIO DE ÁGUA INTERNO E EXTERNO A CADA 6 MESES COM PANO ÚMIDO E SABÃO NEUTRO OU CONFORME INDICAÇÃO PELA COMPANHIA DE ÁGUA E SANEAMENTO LOCAL.
 - 12º - **GARANTIA:** 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DESDE QUE A MESMA SIGA O MANUAL DE INSTRUÇÕES.

- INSTALAÇÃO:**
CAIXA/TANQUE
OBRIGATORIO TER:
1. TUBO DE ENTRADA.
 2. TUBO DE SAÍDA.
 3. TUBO LADRÃO.
 4. TUBO DE LIMPEZA.



S A C

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:
(49) 3323-0095 - www.fibraeste.com.br - Chapecó - SC